NÁVOD NA POUŽITIE

M-thermal pripojený ovládač



Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím jednotky si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

- Tento návod poskytuje podrobný popis preventívnych opatrení, na ktoré by ste mali byť upozornení počas prevádzky
- Pred použitím jednotky si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zaistili správny servis pripojeného ovládača
- Tento návod po prečítaní uschovajte pre prípad potreby aj do budúcnosti

OBSAH

1 V	ŠΕΟ	BECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	01
•	1.1	O tomto návode	01
•	1.2	Pre používateľa	01
2 N	ÁHĽ	AD DO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA	02
	2.1	Vzhľad pripojeného ovládača	02
•	2.2	Stavové ikony	02
3 V	YUŽI	TIE DOMOVSKEJ OBRAZOVKY	03
4 Š	TRUI	KTÚRA MENU	05
•	4.1	O štruktúre menu	05
	4.2	Prechod do štruktúry menu	05
٠	4.3	Navigácia v štruktúre menu	05
5 Z	ÁKL/	ADNÉ POUŽITIE	05
•	5.1	Odomknutie obrazovky	05
•	5.2	Zapnutie/vypnutie ovládacích prykov	05
•	5.3	Nastavenie teploty	07
•	5.4 Ú	prava prevádzkového režimu priestoru	08
	-	р р	
6 P	REV	ÁDZKA	08
•	6.1	Prevádzkový režim	08
•	6.2	Prednastavená teplota	08
•	6.3	Teplá úžitková voda (DHW)	11
٠	6.4	Plánovanie	13
•	6.5 6.6	Detský zámok	18
•	0.0		
•	6.7	Servisné informácie	18
•	6.8	Prevádzkový parameter	19
•	6.9 P	re servis a údržbu	20
	6.10	Pokyny pre konfiguráciu siete	21
•	6.11	SN VIEW	21
•			
7 Š1	FRUK	ΓÚRA MENU: PREHĽAD	22

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.1 O dokumentácii

 Preventívne opatrenia, opísané v tomto dokumente, pokrývajú veľmi dôležité oblasti, preto sa nimi určite riaďte.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá má za následok smrť alebo vážne zranenie.

▲ NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Označuje situáciu, ktorá by mohla mať za následok zásah elektrickým prúdom.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k popáleniu v dôsledku extrémne vysokých alebo nízkych teplôt.

Označuje situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.

POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá by mohla mať za následok poškodenie zariadenia alebo majetku.

i INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.

1.2 Pre používateľa

Ak si nie ste istí, ako zariadenie obsluhovať, kontaktujte vášho inštalátora.

Zariadenie nie je určené na použitie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o použití zariadenia osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Jednotku NEoplachujte. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Jednotka je označená nasledovným symbolom:



To znamená, že elektrické a elektronické výrobky nemožno miešať s netriedeným domovým odpadom. Nepokúšajte sa systém demontovať sami: demontáž systému, ošetrenie chladiva, oleja a iných častí musí vykonať autorizovaný inštalátor a musí zodpovedať platnej legislatíve. Jednotky musia byť opätovne použité, recyklované a obnovené v špecializovanom spracovateľskom zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie získate od svojho inštalátora alebo miestneho úradu.

Umiestnené v lokalite mimo radiácie.

2 NÁHĽAD DO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA

2.1 Vzhľad pripojeného ovládača



3 VYUŽITIE DOMOVSKEJ OBRAZOVKY

Keď zapnete pripojenýovládač, systém vstúpi na stránku výberu jazyka, môžete si vybrať preferovaný jazyk a potom stlačením ^{+ J} vstúpite na domovské stránky. Ak do 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo ^{+ J}, systém zostane v aktuálne nastavenom jazyku.



Na načítanie a zmenu nastavení, ktoré sú určené na každodenné použitie, môžete použiť domovskú obrazovku. Všetko, čo môžete vidieť a robiť na domovských stránkach, je popísané na príslušných miestach. V závislosti na usporiadaní systému existujú nasledujúce typy domovských obrazoviek:

Požadovaná teplota prietoku vody

- Požadovaná izbová teplota
- Teplota teplej úžitkovej vody

home page1 (domovská stránka1):

Ak je WATER FLOW TEMP. nastavené na YES a ROOM TEMP. nastavené na NON. (Viď "FOR SERVICEMAN" > "TEMP. TYP SETTING" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie"). Systém má funkciu vrátane podlahového vykurovania a úžitkovej vody, zobrazí sa domovská stránka:



POZNÁMKA

Všetky obrázky v návode slúžia na ilustráciu, skutočné ilustrácie na obrazovke sa môžu líšiť.

home page2 (domovská stránka 2):

Ak je položka WATER FLOW TEMP. nastavená NON a ROOM TEMP: je nastavené YES (Pozrite si **"FOR SERVICEMAN" → "TEM. Typ SETTING" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie"**). Systém má funkciu vrátane podlahového vykurovania a úžitkovej vody, zobrazí sa domovská stránka 2:



POZNÁMKA

Pripojený ovládač by mal byť nainštalovaný v miestnosti s podlahovým kúrením, aby sa skontrolovala teplota v miestnosti.

home page3 (domovská stránka 3):

Ak je DHW MODE nastavený sko NON (viď "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE SETTING " v "Inštalačnomn a prevádzkovom návode na použitie ", a ak "WATER FLOW TEMP." je nastavené ako YES, "ROOM TEMP." je ako YES, (Viď "FOR SERVICEMAN" > "TEMP. Typ SETTING" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie"). K dispozícii bude hlavná stránka a doplnková stránka. Systém má funkciu vrátane podlahového vykurovania a vykurovania priestoru ventilátorom, zobrazí sa domovská stránka:



Zóna 2 želaná teplota prietoku vody

home page4 (domovská stránka 4):

Ak je ROOM THERMOSTAT nastavený ako DOUBLE ZONE alebo DOUBLE ZONE je set YES. Bude existovať hlavná obrazovka a dodatočná obrazovka. Systém má funkciu vrátane podlahového vykurovania, vykurovania priestoru ventilátorom a teplej úžitkovej vody, zobrazí sa domovská stránka:



Zóna 2 želaná teplota prietoku vody

П

4 ŠTRUKTÚRA MENU

4.1 O štruktúre menu

Štruktúru menu môžete použiť na načítanie a konfiguráciu nastavení, ktoré NIE sú určené na každodenné použitie. Na príslušných miestach návodu je popísané, čo môžete vidieť a urobiť v štruktúre menu. Pre prehľad štruktúry menu, viď "7 Štruktúra menu: Prehľad."

4.2 Prechod na štruktúru menu

Na domovskej stránke stlačte " [⊟] ". Výsledok: Zjaví sa štruktúra menu :

<i>(</i>	
MENU	1/2
OPERATION MODE	
PRESET TEMPERATURE	
DOMESTIC HOT WATER(DHW)	
SCHEDULE	
OPTIONS	
CHILD LOCK	
	Ð
MENU	2/2
SERVICE INFORMATION	
OPERATION PARAMETER	
FOR SERVICEMAN	
WLAN SETTING	
SN VIEW	

4.3 Pre navigáciu v štruktúre menu

Použite "▼", "▲" pre pohyb v menu.

Rozhranie sa zablokuje, ak na dlhší čas nedôjde k žiadnej činnosti (asi 120 sekúnd: dá sa to nastaviť v rozhraní, pozri "6.7. SERVISNÉ INFORMÁCIE".)

Ak je rozhranie odomknuté, dlho stlačte "🗗 ", rozhranie sa uzamkne.



5.2 Zapnutie a vypnutie ON/OFF

5.2.1 Pomocou tohto rozhrania môžete zapnúť alebo vypnúť jednotku na vykurovanie alebo chladenie priestorov

Zapnutie/vypnutie jednotky je riadené rozhraním, ak nie je aktivovaný ROOM THERMOSTAT (pozri "NASTAVENIE IZBOVÉHO TERMOSTATU" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie")

Stlačte "◀ "、 "▲" na domovskej obrazovke, zjaví sa čierny kurzor:

1) Keď je kurzor na strane teploty režimu prevádzky priestoru (vrátane režimu vykurovania ∹Ċ∹, chladenia 券≮ a automatického režimu (A), stlačte "ON/OFF" tlačidlo pre

zapnutie/vypnutie vykurovania alebo chladenia.

5 ZÁKLADNÉ POUŽITIE

5.1 Odomknutie obrazovky

Ak je ikona na obrazovke, ovládač je zamknutý . Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ikona 🔂 bude blikať. Dlhé stlačenie



Ak je DHW TYPE nastavený na NON, zobrazia sa nasledujúce obrazovky:





Ak je TEMP. TYPE nastavený ako ROOM TEMP potom sa zobrazia nasledovné obrazovky:



- 5.2.1 Pomocou izbového termostatu zapnite alebo vypnite jednotku na vykurovanie alebo chladenie priestorov
- Izbový termostat je nastavený ako MODE SET (viď NASTAVENIE IZBOVÉHO TERMOSTATU " v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie "). Ovládaný režim prevádzky jednotky a ON/OFF izbovým termostat om, stlačte () na rozh hraní, zobrazí sa nasledujúca stránka

01-01-2018	23:59	① 13°
Turning on o	or off cooling/	
heating mod	le is controlled	d by
Please turn on or off cooling/		
heating mod	de by the room	n
thermostat.		
	N	
-		

- (2) Izbový termostat je SET ONE ZONE alebo DOUBLE ZONE
 - (viď "NASTAVENIE IZBOVÉHO TERMOSTATU" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie"). Izbový termostat ovláda jednotku ON/OFF, prevádzkový režim sa nastavuje na rozhraní HMI. Nasledujúce stránky zobrazujú ovládanie izbovým termostatom v režime DOUBLE ZONE:



5.2.2 Použite rozhranie na zapnutie alebo vypnutie jednotky pre DHW. Stlačte "▶"、 "▼" na domovskej stránke, zjaví sa čierny kurzor:



Keď je kurzor zapnutý, teplota režimu DHW. Stlačte " ${\it U}$ " tlačidlo pre ZAP/VYP DHW režimu.

Ak je režim prevádzky priestoru zapnutý (ON), zobrazí sa nasledujúca stránka:



Ak je režim priestoru vypnutý (OFF), zobrazia sa nasledujúce obrazovky:



5.3 Nastavenie teploty

Stlačte "◀ "、 "▲" na domovskej obrazovke, zjaví sa čierny kurzor:



Ak je kurzor na the teplote, použite "◀"、 "▶" pre výber a použite "♥"、 "▲" pre nastavenie teplota.





- 5.4 Úprava prevádzkového režimu priestoru
 - Úprava prevádzkového režimu priestoru pomocou rozhrania Prejsť " [⊟] "na " Stlačte " ^{← ⊥} ", zobrazí sa nasledovná obrazovka:



 K dispozícii sú tri režimy výberu, vrátane režimu HEAT, COOL a AUTO Použite "◄", "►"

pre posun nadol, stlačte " ⊷ " pre zvolenie.

Ak nestlačíte tlačidlo 🗝 a opustíte stránku stlačením tlačidla

, režim bude stále účinný, ak by sa kurzor presunul do prevádzkového režimu.
Ak je k dispozícii iba režim HEAT (COOL), zobrazí sa

nasledujúca obrazovka:



Prevádzkový režim nie je možné zmeniť.

Ak zvolíte	Potom je prevádzkový režim priestoru
-Ŏ- HEAT	Vždy režim vykurovania
₩ COOL	Vždy režim chladenia
A) AUTO	Softvér sa automaticky mení na základe vonkajšej teploty (a v závislosti od inštalačných nastavení vnútornej teploty) a zohľadňuje nastavené mesačné obmedzenia. Poznámka: Automatické prepínanie je možné iba za určitých podmienok. Viď "FOR SERVICEMAN"> "AUTO MODE SETTING" Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie.

 Nastavte prevádzkový režim priestoru pomocou izbového termostatu, viď "ROOM THERMOSTAT" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie ".

Prejdite do ' [⊟] ''' >"OPERATION MODE", ak stlačíte akékoľvek tlačidlo pre výber či nastavenie, zjaví page sa stránka:



6 Prevádzka

6.1 OPERAČNÝ REŽIM

Viď "5.4 Nastavenie režimu prevádzky miestnosti"

6.2 PREDNASTAVENÁ TEPLOTA

PRESET TEMPERATURE má PRESET TEMP.\ WEATHER TEMP. SET\ECO MODE 3 položky.

6.2.1 PRESET TEMP.

PREDNASTAVENÁ TEPLOTA. funkcia sa používa na nastavenie inej teploty v inom čase, keď je zapnutý režim ohrevu alebo chladenia.

- PRESET TEMP. = Prednastavená teplota
- PRESET TEMP. funkcia bude za týchto podmienok vypnutá.
- 1) Je aktívny režim AUTO.
- 2) Je aktívny TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE.

Prejdite na " 🗏 " > "PRESET TEMPERATURE""

>"PRESET TEMP". Stlačte " ⊷ ".

Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

PRESET TEMPERATURE 1/2				
PRE TEM	SET P.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
NO.		TIME	TEMP.	
1		00:00	25°C	
2		00:00	25°C	
3		00:00	25°C	
			†	

PRESET TEMPERATURE			2/2
PRE TEM	SET IP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.		TIME	TEMP.
4		00:00	25°C
5		00:00	25°C
6		00:00	25°C
			€ Φ

Keď je aktivovaná dvojitá zóna, PERSET TEMP. funkcia funguje len pre zónu 1.

use " \blacktriangleleft ", " \triangleright ", " \checkmark ", " \blacktriangle " to scroll and use " \checkmark ", " \blacktriangle " to adjust the time and the temperature.

Ak je kurzor na"∎", ako na nasledujúcej strane:

PRESET TEMPERATURE 1/2			
PRE TEM	SET P.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.		TIME	TEMP.
1		00:00	25°C
2		00:00	25°C
3		00:00	25°C
			€ 🖸

Stlačte " ---'", a "∎" sa stane " I". Časovač 1 je vybraný. Stlačte " ---'" znova a ' I" sa stane "∎". Časovač 1 nie je vybraný

PRESET TEMPERATURE 1/2				
PRE TEM	SET IP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
NO.		TIME	TEMP.	
1	\square	08:00	35°C	
2	\square	12:00	25°C	
3	\checkmark	15:00	35°C	
	CANCE	EL	€ •	

Použite "◀"、 "▶"、 "♥"、 "▲" pre posun nadol a použite "♥"、 "▲" pre nastavenie času a teploty. Môžete nastaviť šesť období a šesť hodnôt teplôt. Napríklad: Aktuálny čas je 8:00 a teplota je 30°C. Nastavíme PRESET TEMP ako nasledujúcu tabuľku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

asieu	asieuovita obrazovka.				
	01-01-2018	8:00	① 13°		
	<u></u> 68:00	• ON			
	۵ 25 °	- '			
	<u>۱</u>				
	Č.	ČASE.	TEPLOTA		
	1	8:00	35°C		
	2	12:00	25°C		
	3	15:00	35°C		
	4	18:00	25°C		
	5	20:00	35°C		
	6	23:00	25°C		

TEMP.



8:0012:0015:0018:0020:0023:00

i INFORMÁCIE

Ak sa zmení prevádzkový režim priestoru, PRESET TEMP sa automaticky vypne.

PRESET TEMP funkciu možno použiť v režime ohrevu alebo chladenia. Ak sa však zmení prevádzkový režim, PRESET TEMP funkciu je potrebné znova resetovať.

Prednastavená teplota je platná, keď je jednotka OFF. Po opätovnom zapnutí jednotky pobeží podľa ďalšej prednastavenej teploty.

6.2.2 WEATHER TEMPERATURE SET (TEPLOTA POČASIA)

TEPLOTA POČASIA=WEATHER TEMPERATURE SET

Funkcia WEATHER TEMP.SET sa používa na prednastavenie teploty prietoku vody v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Počas teplejšieho počasia je vykurovanie redukované. S cieľom ušetriť energiu, nastavenie weather temp môže znížiť teplotu prietoku vody, ak sa zvýši teplota vonkajšieho vzduchu v režime vykurovania.

Prejdite na " [⊟] " > "PRESET TEMPERATURE" > "WEATHER TEMP. SET". Stlačte " -[⊥] ".

Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

ECO ODE OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ŧ
,

• TEPLOTA POČASIA SET má štyri druhy kriviek: 1. krivka nastavenia vysokej teploty pre vykurovanie, 2. krivka nastavenia nízkej teploty pre vykurovanie, 3. krivka nastavenia vysokej teploty pre chladenie, 4. krivka nastavenia nízkej teploty nastavenie teploty pre chladenie. It only uses the curve of the high temperature setting for heating, if high temperature is set for heating. It only uses the curve of the low temperature setting for heating, if low temperature is set for heating. Na chladenie používa iba krivku nastavenia vysokej teploty, ak je pre chladenie nastavená vysoká teplota. Na chladenie používa iba krivku nastavenia nízkej

• Vid "FOR SERVICEMAN"> "COOL MODE SETTING" a >"HEAT MODE SETTING" v Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie.

teploty, ak je pre chladenie nastavená nízka teplota.

• Požadovanú teplotu (T1) nie je možné upraviť, keď je teplotná krivka nastavená na ON.

• Ak chcete použiť režim ohrevu v zóne 1, vyberte "ZONE1, H-MODE LOW, TEMP" Ak chcete použiť režim chladenia v zóne 1, vyberte "ZONE1, C-MODE LOW, TEMP" Ak zvolíte "ON", zobrazí sa nasledovná stránka:



Použite"▼"、 "▲" pre pohyb v menu. Stlačte " ,... " pre zvolenie.

PRESET TEMPERATURE			
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
ZONE1 C-MODE LOW TEMP		ON	
ZONE1 H-MODE LOW TEMP		OFF	
ZONE2 C-MODE	OFF		
ZONE2 H-MODE	OFF		
ు ON/OFF	Ð		

• Ak je počasie a TEMP.SET aktivované, požadovaná teplota nemôže byť nast avená na interface. Stlačením tlačidiel "▼"、 "▲" upravte čas a stlačte teplotuna domovskej stránke. Zobrazí sa nasledovná

obrazovka:

01-01-2018	23:59	① 13°					
Weather temp set function is							
on. Do you want to turn off it?							
NO	YE	S					

Presuňte sa na "NO", stlačením "
" " sa vráťte na domovskú stránku, presuňte sa na "YES", stlačením " ^{←⊥}" vynulujte WEATHER TEMP. SET.

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
ZONE1 C-MODE	OFF			
ZONE1 H-MODE	OFF			
ZONE2 C-MODE	OFF			
ZONE2 H-MODE	OFF			
් ON/OFF		Ð		

6.2.3 ECO MODE

ECO MODE sa používa na ušetrenie energie. Prejdite na

" [□] " > "PRESET TEMPERATURE" > "ECO MODE". Stlačte ' ← '' . Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
CURRENT ST	OFF			
ECO TIMER	OFF			
START	08:00			
END	19:00			
් ON/OFF		Ð		

Stlačte "^U". Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

ECC)	MOI	DE	SET						
ECO	ECO MODE SET TYPE:									
[1	2	3	4	5	6	7	8	9]
								1	1]
F	CO	NFIR	М							₽

Použite '◀ "、 "▶' 'pre posúvanie .Stlačte " └── " pre výber. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

PRESET TEMPERATURE					
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE			
CURRENT STATE ON					
ECO TIMER	OFF				
START	08:00				
END	19:00				
ు ON/OFF		Ð			

Použite " ^U " pre ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE, a použite '▼" 、 "▲" pre posun nadol.

-	_	P	 	

PRESET TEMPERATURE					
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE			
CURRENT ST	ATE	OFF			
ECO TIMER	ON				
START	08 <mark>:00</mark>				
END	19:00				
ADJUST					

Ak je kurzor na "START" alebo na "END",môžete použiť "◀"、 "▶ "、 "▼"、 "▲" pre posun nadol a použiť "▼", "▲" pre nastavenie času.

IINFORMÁCIE

- ECO MODE SET má dva druhy
- kriviek: 1. krivka nastavenia vysokej teploty pre vykurovanie, 2. krivka nastavenia nízkej teploty pre vykurovanie,

It only uses the curve of the high temperature setting for heating, if high temperature is set for heating. It only uses the curve of the low temperature setting for

Pozri "FOR SERVICEMAN">"HEAT MODE

SETTING" v "Inštalačnom a používateľskom návode na použítie".

• Požadovanú teplotu nie je možné upraviť, keď je ON ECO MODE.

• Môžete si vybrať nastavenie nízkej alebo vysokej teploty pre ohrev, ako ste videli v tabuľke 1~2.

• Ak je ECO MODE zapnutý a ECO TIMER je OFF, jednotka beží v režime ECO stále.

Ak je ECO MODE ZAPNUTÝ a ECO TIMER je ON, jednotka spustí ECO režim podľa počiatočného a koncového času.

6.3 TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (DHW)

Režim DHW štandardne pozostáva z nasledujúceho:

- 1) DISINFECT (DEZINFEKCIA)
- 2) FAST DHW (RÝCHLA DHW)
- 3) TANK HEATER (ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ)
- 4) DHW PUMP (ČERPADLO DHW)

6.3.1 Dezinfekcia

Na usmrtenie legionel sa používa funkcia DEZINFEKCIA. Vo funkcii dezinfekcie sa dosiahne teplota nádrže 65~70°C nedobrovoľne. Teplota dezinfekcie je nastavená v FOR SERCICEMAN. See "FOR SERCICEMAN" > "DHW MODE" > "DISINFECT" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode (M-thermal rozdelená vnútorná jednotka)".

Prejdite na " [⊟] " > "DOMESTIC HOT WATER" > DISINFECT". Stlačte " ^{← J} ". Zobrazí sa nasledovná obrazovka:



Použite "◀"、 "▶ "、 "▼ "、 "▲" pre pohyb nadol a použite "♥", "▲" pre nastavenie the parametrov keď je nastavenie "OPERATE DAY" a "START". Ak OPERATE DAY je nastavený na FRIDAY a START je nastavený 23:00,

potom funkcia dezinfekcie bude aktivovaná o 23:00 v piatok. Ak je aktivovaná funkcia dezinfekcie, zobrazí sa nasledovná stránka:



6.3.2 FAST DHW

Funkcia FAST DHW sa používa na prinútenie systému pracovať v režime DHW.

Tepelné čerpadlo a ohrievač s pomocným čerpadlom alebo prídavný ohrievač budú pracovať pre režim DHW spolu a DHW požadovaná teplota sa zmení na 60 °C.

Prejdite na → DOMESTIC HOT WATER FAST >DHW. Stlačte " ⊷ ":



Použite " 🙂 " tlačidlo pre výber ZAP alebo "VYP".

i INFORMÁCIE

Ak je CURRENT STATE OFF, FAST DHW je neplatné a ak je CURRENT STATE ON, funkcia FAST DHW je účinná. Funkcia FAST DHW je teraz účinná.

6.3.3 TANK HEATER

Funkcia ohrievača nádrže sa používa na prinútenie ohrievača nádrže ohrievať vodu v nádrži. V rovnakej situácii sa vyžaduje chladenie vykurovania a systém tepelného čerpadla pracuje na chladenie alebo vykurovanie, avšak stále existuje požiadavka na teplú vodu.

Aj keď systém tepelného čerpadla zlyhá, TANK HEATER možno použiť na ohrev vody v nádrži.

Prejdite na " HEATER". Stlačte " ^{↓ ⊥} ".

DOMEST	IC HOT \	NATER (DH	(W)
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURREN	T STATE		ON
ల ON/0)FF		
Ċ			
			1 1
DOMEST		NATER (DF	IW)
DOMEST DIS- INFECT	FAST DHW	WATER (DF TANK HEATER	IW) DHW PUMP



Použite " ⁽¹) " tlačidlo pre výber ZAP alebo "VYP". Použite " ⁽²)" pre opustenie.

Ak je TANK HEATER aktivované, zobrazí sa nasledujúca stránka:



i INFORMÁCIE Ak je CURRENT STATE VYP, TANK HEATER je neplatné Ak je T5 (snímač nádrže) chybný, ohrievač nádrže nemôže fungovať.

6.3.4 DHW PUMP

Funkcia DHW PUMP slúži na vracanie vody z vodnej siete. Prejdite na " > "DHW PUMP". Stlačte " ← ". Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T1 🗆	00:00	T4 🗌	00:00		
T2 🗆	00:00	T5 🗌	00:00		
T3 🗆	00:00	T6 🗌	00:00		
			€ •		

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 2/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T7 🗆	00:00	T10 🗌	00:00		
T8 🗆	00:00	T11 🗌	00:00		
T9 🗆	00:00	T12 🗌	00:00		

Presuňte sa na "∎", stlačte " --- " pre výber alebo zrušenie výberu. (⊠ časovač je zvolený. □ časovač nie je zvolený.)

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T1 🛛	00:00	T4 🗌	00:00		
T2 🗆	00:00	T5 🗌	00:00		
T3 🗌	00:00	T6 🗌	00:00		
			€ Φ		

Použite "◀'、 "▶"、 "▼"、 "▲" pre posun nadol a použite "▼"、 "▲" pre nastavenie parametrov.

Napríklad, ak máte nastavený parameter na DHW PUMP(Viď "FOR SERVICEMAN">"DHW MODE SETTING" v "Inštalačnom a prevádzkovom návode na použitie"). PUMP RUNNING TIME je 30 minút.

Nastavte nasledovne:

Č.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

Čerpadlo bude fungovať nasledovne:

PUMP



6.4 ROZVRH

Menu SCHEDULE obsahuje nasledovné:

- 1) TIMER (ČASOVAČ)
- 2) WEEKLY SCHEDULE (TÝŽDENNÝ PLÁN)
- 3) SCHEDULE CHECK (KONTROLA PLÁNU)
- 4) CANCEL TIMER (ZRUŠENIE ČASOVAČA)

6.4.1 ČASOVAČ

Ak je zapnutá funkcia týždenného plánovania, časovač je vypnutý, platí neskoršie nastavenie. Ak je časovač aktivovaný, na 🕒 domovskej stránke sa zobrazí .

SCHED	1/2				
TIMER	WEEKLY SCHEDULE		Y SCHEDULE LE CHECK		CANCEL TIMER
NO.	START	ΕN	ID	MODE	TEMP
1	00:00	00:	00	HEAT	0°C
2 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
3 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
					€ ₽

SCHEDULE					
TIMER	WEEKLY SCHEDULE		SCHEDULE CHECK		CANCEL TIMER
NO.	START	ΕN	ID	MODE	TEMP
4	00:00	00:	00	HEAT	0°C
5 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
6 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C

Použite "◀ "、 "▶ "、 "▼"、 "▲" pre pohyb nadol a "▼", "▲" pre nastavenie času, režimu a teplota.

Presuňte sa do "∎", stlačte " - ⊂ " pre výber alebo zrušenie výberu.(asovač je vybraný. jevybraný.) sje možné nastaviťa2 6 časovačov.

Ak chcete zrušiť TIMER, presuňte kurzor na 🕷 ", stlačte " ⊷ ⊥",, 🖋 sa zmení na 🗛, časovač je neplatný.

Ak nastavíte čas začiatku neskôr ako čas ukončenia alebo teplotu mimo rozsah režimu. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

SCHEDULE						
TIMER	IMER WEEKLY SCHEDULE CANCEL					
Timer1 is	s useless.					
Please check the timer setting						
and temperature setting.						
CONFIRM						

Príklad:

6 časovačov nastavíte nasledovne:

Č.	ZAČNE	KONIE C	REŽIM	TEMP
T1	1:00	3:00	DHW	50°C
T2	7:00	9:00	HEAT	28°C
Т3	11:30	13:00	COOL	20°C
T4	14:00	16:00	HEAT	28°C
T5	15 : 00	19:00	COOL	20°C
T6	18 : 00	23:30	DHW	50°C

Jednotka bude fungovať nasledovne:



Prevádzka ovládača v nasledujúcich časoch:

čas.	Prevádzka ovládača
1: 00	DHW režim je ZAP
3: 00	DHW režim je VYP
7: 00	HEAT režim je ZAP
9: 00	HEAT režim je VYP
11: 30	COOL režim je ZAP
13: 00	COOL režim je VYP
14: 00	HEAT režim je ZAP
15: 00	COOL režim je ZAP a HEAT režim je VYP
18: 00	DHW režim je ZAP a COOL režim je VYP
23: 30	DHW režim je VYP

i INFORMÁCIE

Ak je čas začiatku rovnaký ako čas ukončenia v jednom časovači, časovač je neplatný.

6.4.2 TÝŽDENNÝ PLÁN

Ak je funkcia časovača zapnutá a týždenný plán je vypnutý, platí neskoršie nastavenie. Ak je aktivovaný WEEKLY SCHEDULE,

na domovskej stránke 7 sa zobrazí táto informácia .

Prejdite na " [⊟] " > "SCHEDULE" > "WEEKLY SCHEDULE". Stlačte " --- ". Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

SCHEE	DULE	Ξ					
TIMER	WE SCH	EKLY EDULE	SCH Cł	IEDUL HECK	.E	CA TI	NCEL MER
MON.	TUE.	WED.	THU.	FRI.	S	ΑT.	SUN.
ENTER CANCEL							
MON SELECT							\$ ₽

Najprv zvoľte dni týždňa, ktoré si želáte nastaviť. Použite "◀ "、 "▶"pre pohyb nadol, stlačte " " pre výber alébo zrušenie výberu dňa.

MON znamená, že bol vybraný deň, "MON"

znamená, že bol tento výber zrušený.

п

i INFORMÁCIE

Ak chceme povoliť funkciu WEEKLY SCHEDULE, musíme vybrať aspoň dva dni.

SCHEE	DULE			
TIMER	WEEKLY SCHEDUL	SCHED	DULE CK	CANCEL TIMER
MON. T	UE. WED.	THU. FF	RI. SA	T. SUN.
			CANC	
			CANC	,cl
🖵 MO	N SELECT			€ •

Použite "◀" alebo "▶" pre vstup do SET, stlačte"ENTER".Je vybraný pondelok až piatok a tieto dnibudú naprogramovanéa budú mať rovnaký harmonogram.

Zobrazia sa nasledujúce stránky:

SCHE	SCHEDULE 1/2				
TIMER	WEEKLY SCHEDUI	/ SCH LE C⊦	EDULE IECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP	
1	00:00	00:00	HEAT	0°C	
2 🗆	00:00	00:00	HEAT	°℃	
3 🗆	00:00	00:00	HEAT	0°C	
				€ ₽	

SCHEDULE 2/2				
TIMER	WEEK SCHED	(LY SC ULE (HEDULE	CANCEL TIMER
NO.	START	END	MODE	TEMP
4	00:00	00:00	HEAT	0°C
5 🗆	00:00	00:00	HEAT	0°C
6 🗆	00:00	00:00	HEAT	0°C

Použite "◀ "、 "▶ "、 "▼"、 "▲" pre pohyb nadol a nastavte čas, režim a teplotu. Je možné nastaviť časovače, vrátane času začiatku a konca, režimu a teploty. Režim zahŕňa režim vykurovania, režim chladenia a režim DHW.

Nastavená metóda sa vzťahuje na nastavenie časovača. Čas ukončenia musí byť neskorší ako čas začiatku. V opačnom prípade sa zobrazí, že časovač je zbytočný.

kontroly naplánovania skontroluje len týždenný plán.

Prejdite na " 🗏 "	> "SCHEDULE" >"SCHEDULE"	CHECK".
Stlačte " ← ". Zob	orazí sa nasledovná obrazovka:	

SCHEDULE						
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER			
WEEK	LY SCHEDUL	E CHECK				
ENTER						

WEEKLY SCHEDULE CHECK					
DAY	NO MODE	SET	START END		
	T1 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		
	T2 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		
MON	T3 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		
	T4 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		
	T5 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		
¢	T6 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00		

Stlačte " ${\bf \nabla}$ ", " ${\bf A}$ ", časovač oč pondelka do nedele sa zobrazí nasledovne:

6.4.4 ZRUŠENIEČASOVAČA



Použite "◀ "、 "▶ "、 "▼"、 "▲"pre pohyb do"YES", stlačte

" ^{← "} pre zrušenie časovača. Ak chcete opustiťto CANCEL TIMER, stlačte "BACK".

Ak TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE sú aktivované, ikona časovača '()' alebo týždenné plánovanie a jeho ikona "7" sa zobrazia na domovskej stránke.



Ak TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE budúzrušené, ikona ""

alebo " 7 " zmizne na domovskej stránke.



i INFORMÁCIE

Musí te resetovať TIMER/WEEKLY SCHEDULE, ak zmeníte WATER FLOW TEMP. na ROOM TEMP. alebo zmeníte ROOM TEMP. na WATER FLOW TEMP. TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE sú neplatné, ak ROOM THERMOSTAT je aktivovaný.

i INFORMÁCIE

 ECO má najvyššiu prioritu, TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE má druhúprioritu a PRESET TEMP. alebo WEATHER TEMP. SET mánajnižšiu prioritu.

PRESET TEMP. alebo WEATHER TEMP. SET

- sa stane neplatným, ak sme nastavili ECO ako platné. Musíme resetovať PRESET TEMP. alebo
 WEATHER TEMP. SET, ak sme nastavili funkciu ECO ako neplatnú.
- TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE je neplatná, ak • ECO je platné. TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE je aktivované,ak ECO práve ne funguje.

TIMER a WEEKLY SCHEDULE majú rovnakú prioritu. Bude platná neskoršie nastavená funkcia. FunkciaPRESET TEMP. sa stane neplatnou, akTIMER alebo WEEKLY SCHEDULE sú platné. WEATHER TEMP. SET nie je ovplyvnené nastavením časovača TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE.

PRSET TEMP. a WATHER TEMP.SET majú presne rovnakúprioritu. Bude platná neskoršie nastavená funkcia.



6.5 MOŽNOSTI

- OPTIONS obsah menu vyzerá nasledovne:
- 1) SILENT MODE (TICHÝ REŽIM)
- 2) HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA MIMO DOMU)
- 3) HOLIDAY HOME (DOVOLENKA DOMA)
- 4) BACKUP HEATER (ZÁLOHOVANIE VYKUROVANIA)

6.5.1 Tichý režim

SILENT MODE sa používa na zníženie hlasitosti jednotky. Napriek tomu takisto zvyšuje kapacitu vykurovania/chladenia systému. Existujú dve úrovne tichého režimu. Úroveň 2 je tichšia ako úroveň 1 a výkon vykurovania alebo chladenia sa takisto znižuje.

Existujú dva spôsoby použitia tichého režimu:

- 1) tichý režim non-stop;
- 2) tichý režim podľa časovača.

Prejdite na domovskú stránku a skontrolujte, či je aktivovaný tichý režim. Ak je aktivovaný tichý režim, na domovskej stránke sa zobrazí "

Prejdi te do " \exists " > "OPTIONS" > "SILENT MODE". Stlačte " \leftarrow " . Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

"***. Zodrazi sa nasledovna odrazovka:

OPTIONS			1/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE OFF			
SILENT LEVEL LEVEL 1			
TIMER1 START 12			12:00
TIMER1 END			15:00
ON/OFF			(

Použite " 🖞 " pre výber ZAP alebo VYP.

Popis:

Ak CURRENT STATE je OFF, SILENT MODE je neplatný.

Ak zvolíte SILENT LEVEL, a stlačíte " ${}^{\leftarrow}$ " alebo " \blacktriangleright . Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE ON			ON
SILENT LEVEL			LEVEL 1
TIMER1 START			12:00
TIMER1 END		15:00	
ADJUS	т		•

LEVEL 1

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE ON			ON
SILENT LEVEL		LEVEL 2	
TIMER1 START		12:00	
TIMER1 END		15:00	
ADJUS	т		

LEVEL 2

Môžete použiť "♥"、 "▲" pre výber úrovne 1 alebo úrovne 2. Stlačte " ^{→ -} ".

Ak je zvolený tichý TIMER , stlačte " $\,{}^{\leftarrow\!\!\!\!\!\!}$ " pre vstup, zobrazí sa nasledovné.

L.

١.

OPTIONS			2/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
TIMER1 0			OFF
TIMER2 START			<mark>22</mark> :00
TIMER2 END			07:00
TIMER2			OFF
ADJUST			•

Pre nastavenie sú k dispozícii dva časovače. Presuňte sa do

"■", stlačte " → " pre výber alebo zrušenie výberu. Ak nie sú vybraté oba časy, tichý režim bude fungovať stále. V opačnom prípade bude fungovať podľa nastaveného času.

6.5.2 Dovolenka mimo domu

Ak je aktivovaná dovolenka mimo domu, $\hat{\ensuremath{\mathcal{B}}}$ na domovskej stránke sa zobrazí informácia .

Funkcia dovolenka mimo domu sa používa na zabránenie zamrznutiu v zime počas dovolenky mimo domu a vrátenie jednotky do režimu pred koncom dovolenky.

Prejdite do "

Stlačte " ⊷ l. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

OPTIONS			1/2
SILENT MODE	Holiday Away	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE OFF			OFF
DHW MO	DE		ON
DISINFECT			ON
HEAT MODE			ON
U ON	OFF		

OPTIONS 2/			2/2
SILENT MODE	Holiday Away	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
FROM		0	0-00-2000
UNTIL	UNTIL 00-00-2000		
ADJUST	Г		••

Príklad použitia: V zime niekam odchádzate. Aktuálne je 31.1.2018, o dva dni bude 2.2.2018, začiatok vašej dovolenky.

- Ak ste v tejto situácii:
- O dva dni odchádzate na dva týždne preč.
- Chcete ušetriť energiu, ale zároveň ochrániť domácnosť pred chladom.

Môžete urobiť nasledujúce:

Nastavte Dovolenka mimo a nasledujúce nastavenia:
 Aktivujte režim dovolenky.

Prejdite do " [⊟] " > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY". Stlačte " ⊷ ".

Použite " ひ " pre výber"OFF" alebo "ON" a použite " ◀ "、 "▶ "、 "♥"、 "▲" pre pohyb nadol a prispôsobenie.

Nastavení	Hodnota
Dovolenka mimo domu	ON
Od	2. february 2018
Do	16. februára 2018
Operačný režim	Vyhrievanie
Dezinfekcia	ON

I INFORMÀCIE

• Ak je režim DHW v režime dovolenka mimo domu zapnutý, dezinfekcia nastavená používateľom je neplatná.

 Ak je dovolenka mimo domu, časovač a týždenný plán sú neplatné s výnimkou ukončenia a odchodu zo systému.

• Ak je CURRENT STATE ako OFF, HOLIDAY AWAY je OFF.

• Ak je CURRENT STATE ako ON, HOLIDAY AWAY je ON.

• Dezinfekcia jednotky v 23:00 posledného dňa, ak je dezinfekcia zapnutá.

 V režime dovolenka mimo domu sú predtým nastavené krivky súvisiace s klímou, neplatné a krivky sa automaticky prejavia po skončení režimu dovolenka mimo domu.

• Prednastavená teplota je neplatná, keď ste na dovolenke dlhšie, ale prednastavená hodnota sa stále zobrazuje na hlavnej stránke.

6.5.3 DOVOLENKA DOMA

Funkcia dovolenka doma sa používa na odchýlenie sa od bežných plánov bez toho, aby ste ich museli počas dovolenky doma meniť.

 Počas dovolenky sa môžete pomocou dovolenkového režimu odchýliť od bežných plánov bez toho, aby ste ich museli meniť.

Obdobie	Potom
Pred a po vašej dovolenke	bude použité normálne načasovanie.
Počas vašej dovolenky	Bude použité nastavené načasovanie.

Ak je aktivovaný režim dovolenka doma, $\overset{}{\gtrsim}$ zobrazí sa na domovskej stránke.

Prejdite na " [⊟] " > "OPTIONS" > "HOLIDAY HOME". Stlačte " ^{, , , ,} Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

OPTION	S		
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE OFF			OFF
FROM 00-00-200		0-00-2000	
UNTIL		00-00-2000	
TIMER ENTE		ENTER	
U ON	'OFF		•

Použite "♂ " pre výber"OFF" alebo "ON" a použite " ◀ " 、 "▶ "、 "▼"、 "▲" pre pohyb nadol a prispôsobenie.

Ak je CURRENT STATE nastavený na OFF, HOLIDAY HOME je OFF.

Ak CURRENT STATE je ako ON, HOLIDAY HOME je ON. Použite "▼"、 "▲" pre nastavenie dátumu.

Pred a po dovolenke sa použije vaše bežné nastavenie.

Počas dovolenky ušetríte energiu a zabránite vychladnutiu domu.

i INFORMÁCIE

Ak zmeníte prevádzkový režim jednotky, musíte opustiť režim Dovolenka mimo domu alebo Dovolenka doma.

6.5.4 Zálohovanie vykurovania

• Funkcia BACKUP HEATER sa používa na vynútenie

záložného ohrievača. Prejdite na " 3 "OPTIONS" >

"BACKUP HEATER". Stłačte " ← ". Ak sú BH a AHS nastavené neplatne prepínačom DIP na hlavnej riadiacej doske hydraulického modulu, zobrazí sa nasledujúca stránka:

OPTIONS			
SILENT MODE	Holiday Away	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
			◆

IBH=Záložný ohrievač vnútornej jednotky AHS= Prídavný zdroj vykurovania

 If IBH and AHS is set valid by DIP switch on the main control board of hydraulic module, the following page will appear:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
BACKUP HEATER ON			ON
ර ON/	OFF		♪

Použite " ^Ú " pre výber "OFF" alebo "ON" .



6.6 CHILD LOCK (DETSKÝ ZÁMOK)

Funkcia CHILD LOCK sa používa na zabránenie náhodnej činnosti detí. Nastavenie režimu a nastavenie teplotycan môže byť zamknuté alebo odomknuté vďaka CHILD LOCK funkcii. Prejdite na " [⊟] " > "CHILD LOCK". Zobrazí sa stránka:

CHILD LOCK	
Please input the password:	
1 2 3	
ENTER 🖨 ADJUST	♪

Zadajte správne heslo, zobrazí sa stránka:

CHILD LOCK	·
COOL/HEAT TEMP. ADJUST	UNLOCK
COOL/HEAT MODE ON/OFF	UNLOCK
DHW TEMP. ADJUST	UNLOCK
DHW MODE ON/OFF	UNLOCK
COCK/UNLOCK	e

Použite "▼"、 "▲" pre pohyb nadol a "心 " zvolenie LOCK alebo UNLOCK.

Teplota vykurovania/chladenia nemôže byť nastavená, ak COOL/HEAT TEMP. ADJUST je uzamknutá. Ak máte záujem o nastavenie teploty chladenia/vykurovania, keď teplota chladenia/vykurovania je uzamknutá, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	① 13°
Cooling or hea adjust functior Do you want to	ating temp n is locked o unlock?	erature I.
NO	Y	ΈS

Režim vykurovania/chladenia nie je možné vypnúť/zapnúť, ak je COOL/HEAT MODE ON/OFF uzamknutý. Ak by stechceli vypnúť alebo zapnúť režim chladenia/vykurovania, ak COOL/HEAT MODE ON/OFF je uzamknutý, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	① 13°
Cooling or hea ON/OFF is lock Do you want to	ting mode': ked. • unlock?	s
NO	YE	S
CONFIRM	_	₽

Teplota DHW nemôže byť nastavená, keď je DHW TEMP. ADJUST uzamknutá. Ak by ste chceli nastaviť DHW teplotu, keď DHW TEMP. ADJUST je zamknutá, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23	3:59	①1	3°
DHW temper is locked. Do you want	atur to u	e adjı nlock	ust functi ?	on
NO			YES	
				₽

Režim DHW nie je možné zapnúť alebo vypnúť, ak je DHW MODE ON/OFF uzamknutý. Akmáte záujem o zapnutie či vypnutie DHW režimu, ak DHW MODE ON/OFF je uzamknutý, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	① 13°
DHW mode locked. Do you war	's ON/OFF	function is ?
NO		YES

6.7 Servisné informácie

6.7.1 O servisných informáciách

- Menu Servisné informácie obsahuje nasledujúce:
- 1) SERVICE CALL (SERVISNÝ TELEFÓN)
- 2) ERROR CODE (KÓD CHYBY)
- 3) PARAMETER
- 4) DISPLAY (DISPLEJ)

6.7.2 Ako vojsť do menu Servisné informácie

Prejdite na " [⊟] " > "SERVICE INFORMATION". Stlačte " ^{⊷ ⊥} " . Zobrazí sa nasledovná obrazovka: Servisný hovor môže zobraziť servisný telefón alebo číslo mobilného telefónu. Inštalačný technik môže zadať telefónne číslo. Pozrite si "FOR SERVICEMAN".

SERVICI	E INFOR	RMATION	
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
PHONE	NO. ***	*****	
MOBILE	NO. ***	*****	

Chybový kód sa používa na zobrazenie toho, kedy sa vyskytne chyba alebo porucha, a na zobrazenie významu chybového kódu.

SERVIC	E INFOR	RMATION		
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAME	TER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01	-01-2018
E2	#00	14:00	01	-01-2018
E2	#00	13:50	01	-01-2018
E2	#00	13:20	01	-01-2018
ENTE	R			•

Stlačte ^{← ⊥} zobrazí sa stránka:

SERVICI	E INFOR	MATION		1/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMET	ER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01	-01-2018
E2	#00	14:00	01	-01-2018
E2	#00	13:50	01	-01-2018
E2	#00	13:20	01	-01-2018
ENTE	R			¢

Stlačením ^{← ⊥} zobrazíte význam chyby a jej kód :

01-01-2018	23:59	① 13°
E2 comunica	ition fault b	etween
controller an	d indoor un	it
Please conta	act your dea	aler.
		#00
i INF	ORMÁCIE	

Je možné nahrať až osem chybových kódov.

Funkcia parametra sa používa na zobrazenie hlavného parametra, na zobrazenie parametra sú dve stránky:

SERVICE	E INFOR	RMATION	1/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
ROOM S	SET TEN	/IP.	26℃
MAIN SE	ET TEM	<u>.</u>	55℃
TANK SET TEMP.		55℃	
ROOM A	ACTUAL	TEMP.	24°C

SERVICE	E INFOR	MATION	2/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
MAIN AG	CTUAL T	EMP.	26℃
TANK ACTUAL TEMP.		55℃	
SMART GRID RUNNING TIME		0 Hrs	

Funkcia DISPLAY sa používa pre nastavenie rozhrania:

SERVIC	E INFOR	MATION	1/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
TIME			12:30
DATE		08	8-08-2018
LANGUA	GE		EN
BACKLIC	GHT		ON
ENT	ER		•
SERVICI	E INFOR	MATION	2/2
SERVICE SERVICE CALL	E INFOR ERROR CODE	PARAMETER	2/2 DISPLAY
SERVICE SERVICE CALL BUZZER	E INFOR ERROR CODE	PARAMETER	2/2 DISPLAY ON
SERVICE CALL BUZZER SCREEN	E INFOR ERROR CODE	PARAMETER	2/2 DISPLAY ON 120SEC
SERVICE CALL BUZZER SCREEN SMART (E INFOR ERROR CODE	PARAMETER	2/2 DISPLAY ON 120SEC 2 Hrs
SERVICE CALL BUZZER SCREEN SMART O	E INFOR ERROR CODE I LOCK T GRID RU	PARAMETER IME NNING TIME	2/2 DISPLAY ON 120SEC 2 Hrs

Použite " [↓] " pre vstup a použitie " **↓** ", " **↓** ", " **↓** ", " **↓** " pre pohyb nadol.

6.8 Prevádzkový parameter

Táto ponuka je určená pre inštalačného alebo servisného technika, ktorý kontroluje prevádzkový parameter.

```
Na domovskej stránke, prejdite na to "\ \ensuremath{\square}\ " > "OPERATION PARAMETER".
```

Stlačte " ^{← J} ". Existuje deväť stránok pre prevádzkový parameter, ako je uvedené nižšie. Použite"▼", "▲" pre pohyb v menu.

Stlačte"▶" a "◄" pre kontrolu prevádzkových parametrov jednotky v kaskádovom systéme. Kódadresy v pravom hornom rohu sa zmení z "#00" ma "#01"、 "#02" atď.

OPERATION PARAMETER	#00
ONLINE UNITS NUMBER	1
OPERATE MODE	COOL
SV1 STATE	ON
SV2 STATE	OFF
SV3 STATE	OFF
PUMP_I	ON
▲ ADDRESS	1/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00
PUMP_O	OFF
PUMP_C	OFF
PUMP_S	OFF
PUMP_D	OFF
PIPE BACKUP HEATER	OFF
TANK BACKUP HEATER	ON
▲ ADDRESS	2/9 🖨
	#00
GAS BOILER	OFF
T1 I FAVING WATER TEMP	011
WATER FLOW	1.72m3/h
POWER CONSUM	1000kWh
	25°C
	25 0
	3/9
OPERATION PARAMETER	#00
T5 WATER TANK TEMP.	53°C
Tw2 CIRCUIT2 WATER TEM	P. 35°C
TIS' C1 CLI. CURVE TEMP.	
TIS2' C2 CLI. CURVE TEMP.	
TW_O PLATE W-OUTLET TE	MP. 35°C
TW_I PLATE W-INLET TEMP	
	4/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00
Tbt1 BUFFERTANK_UP TEM	P. 35°C
Tbt2 BUFFERTANK_LOW TE	MP. 35°C
Tsolar	
IDU SOFTWARE 0	
	5/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00-
ODU MODEL	6kW
COMP.CURRENT	12A
COMP.FREQENCY	24Hz
COMP.RUN TIME	54 MIN
COMP.TOTAL RUN TIME	
EXPANSION VALVE	200P

OPERATION PARAMETER	#00
FAN SPEED 6	00R/MIN
IDU TARGET FREQUENCY	
FREQUENCY LIMITED TYPE	
SUPPLY VOLTAGE	230V
DC GENERATRIX VOLTAGE	
DC GENERATRIX CURRENT	
	7/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00
TW_O PLATE W-OUTLET TEM	MP. 35°C
TW_I PLATE W-INLET TEMP.	
T2 PLATE F-OUT TEMP.	35°C
T2B PLATE F-IN TEMP.	35°C
Th COMP. SUCTION TEMP.	
Tp COMP. DISCHARGE TEMF	Р. 75°С
	8/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00
T3 OUTDOOR EXCHARGE TE	MP. 5°C
T4 OUTDOOR AIR TEMP.	5°C
TF MODULE TEMP.	55°C
P1 COMP. PRESSURE	
ODU SOFTWARE 0	
HMI SOFTWARE 0	
▲ ADDRESS	9/9 🖨

i INFORMÁCIE

Parameter spotreby energie je voliteľný. Ak niektorý parameter nie je v systéme aktivovaný, parameter zobrazí "--" je v systeme aktivovany, parameter zobrazi "---" Kapacita tepelného čerpadla je len orientačná, nepoužíva sa na posúdenie schopnosti jednotky. Presnosť senzora je ±1°C. Parametre prietokov sa vypočítavajú podľa parametrov chodu čerpadla, odchýlka je pri rôznych prietokoch rôzna, maximálna odchýlka je 15%. Parametre prietoku sa vypočítavajú podľa elektrických parametrov prevádzky čerpadla. Prevádzkové napätie je iné a odchýlka je iná. Zobrazená bodnota je 0. keď je parätje pižšie ako 198V

hodnota je 0, keď je napätie nižšie ako 198V.

6.9 FOR SERVICE (PRE SERVIS A ÚDRŽBU)

6.9.1 O funkcii Pre servis a údržbu

FOR SERVICEMAN sa používa, ak inštalačný a servisný etehcnik sú prítomní.

Nastavenie funkcie vybavenia.

Nastavenie parametrov.

6.9.2 Ako prejsť do funkcie For Serviceman

FOR SERVICEMAN
Please input password:
2 3
🗘 ENTER 🗧 ADJUST

- FOR SERVICEMAN sa používa, ak inštalačný a servisný etehcnik sú prítomní. NEODPORÚČA sa majiteľom, aby menili toto nastavenie.
- Z tohto dôvodu je potrebná ochrana heslom, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k nastaveniam služby.
- Heslo je 234.

6.9.3 Ako odísť z funkcie For SERVICEMAN

If you have set all the parameter. Stlačte "⊃ " zobrazí sa nasledovná obrazovka:

FOR SERVICEM	AN
Active the setting	and exit?
NO	YES
CONFIRM	ADJUST 💽

Zvoľte "YES" a stlačte " $\overset{\iota}{\leftarrow}$ " pre opustenie FOR SERVICEMAN. Poopustení funkcie FOR SERVICEMAN, jednotka sa vypne .

6.10 PRAVIDLÁ PRE NASTAVENIE SIETE

- Pripojený ovládač riadi zariadenie inteligentne pomocou zabudovaného modulu, ktorý prijíma riadiaci signál z aplikácie
- Pred pripojením WLAN skontrolujte, či je router vo vašom prostredí aktívny a uistite sa, že káblový ovládač je dobre pripojený k bezdrôtovému signálu.
- Počas procesu bezdrôtového pripojenia bliká ikona LCD " *, čo naznačuje, že sieť je pripojená. Po dokončení procesu bude ikona " * svietiť nepretržite

6.10.1 Nastavenie pripojeného ovládača

K nastaveniam pripojeného ovládača patria AP MODE a RESTORE WLAN SETTING

WLAN SETTING
AP MODE
RESTORE WLAN SETTING
E ENTER

 Aktivujte WLAN pomocou rozhrania Prejdite na " [□] " > "WLAN SETTING"> "AP MODE".

Stlačte " ^{← ⊥} ", zobrazí sa nasledujúca stránka:

AP MODE	
Do you want to act WLAN network and	vate the I exit?
NO	YES
CONFIRM	◆

Použite "◀", "▶" pre zmenu na"YES", stlačte " └─ " pre výber AP režimu. Na mobilnom zariadení vyberte zodpovedajúcim spôsobom režim AP a pokračujte v ďalších nastaveniach podľa pokynov aplikácie



Obnovte nastavenie WLAN pomocou rozhrania. Prejdite na

" \exists " > "WLAN SETTING" > "RESTORE WLAN SETTING" .

Stlačte" ^{← ⊥} ", zobrazí sa nasledujúca stránka:

RESTORE WLAN	SETTING
Do you want to res WLAN setting and	tore the exit?
NO	YES
CONFIRM	

Použite "◀", "▶" pre zmenu na "YES", stlačte "↓" pre obnovenie WLAN nastavení. Skompletizujte operáciu uvedenú vyššie a resetujtebezdrôtovú konfiguráciu .
Režim AP pripájajúci sa cez WLAN:

6.11 POHĽAD SN



SN VIEW	#1
IDU NO.	
ODU NO.	
	•

7 ŠTRUKTÚRA MENU: PREHĽAD



FOR SERVICEMAN 1 DHW MODE SETTING 2 COOL MODE SETTING **3 HEAT MODE SETTING 4 AUTO MODE SETTING** 5 TEMP. TYPE SETTING **6 ROOM THERMOSTAT** 7 OTHER HEATING SOURECE 8 HOLIDAY AWAY SETTING 9 SERVICE CALL **10 RESTORE FACTORY SETTINGS** 11TEST RUN **12 SPECIAL FUNCTION 13 AUTO RESTART** 14 POWER INPUT LIMI TATION **15 INPUT DEFINE** 16 CASCADE SET 17 HMI ADDRESS SET

2 COOL MODE SETTING 2.1 COOL MODE 2.2 t_T4_FRESH_C 2.3 T4CMAX 2.4 T4CMIN 2.5 dT1SC 2.6 dTSC 2.7 t INTERVAL C 2.8 T1SetC1 2.9 T1SetC2 2.10 T4C1 2.11 T4C2 2.12 ZONE1 C-EMISSION 2.13 ZONE2 C-EMISSION **4 AUTO MODE SETTING** 4.1 T4AUTOCMIN 4.2 T4AUTOHMAX 5 TEMP. TYPE SETTING 5.1 WATER FLOW TEMP. 5.2 ROOM TEMP 5.3 DOUBLE ZONE **6 ROOM THERMOSTAT** 6.1ROOM THERMOSTAT 7 OTHER HEATING SOURCE 7.1 dT1 IBH ON 7.2 t IBH DELAY 7.3 T4 IBH ON 7.4 dT1 AHS ON 7.5 t AHS DELAY 7.6 T4 AHS ON 7.7 IBH LOCATE 7.8 P_IBH1 7.9 P_IBH2 7.10 P_TBH **8 HOLIDAY AWAY SETTING** 8.1 T1S_H.A._H 8.2 T5S H.A. DHW 9 SERVICE CALL PHONE NO. MOBILE NO. **10 RESTORE FACTORY SETTINGS** 11 TEST RUN **12 SPECIAL FUNCTION** 13 AUTO RESTART 13.1 COOL/HEAT MODE 13.2 DHW MODE **14 POWER INPUT LIMITATION** 14.1 POWER LIMITATION 15 INPUT DEFINE(M1M2) 15.1 M1M2 15.2 SMART GRID 15.3 Tw2 15.4 Tbt1 15.5 Tbt2 15.6 Ta 15.7 Ta-adi 15.8 SOLAR INPUT 15.9 F-PIPE LENGTH 15.10 RT/Ta PCB 15.11 PUMP I SILENT MODE 15.12 DFT1/DFT2

1 DHW MODE SETTING 1.1 DHW MODE 1.2 DISINFECT **1.3 DHW PRIORITY** 1.4 PUMP D 1.5 DHW PRIORITY TIME SET 1.6 dT5 ON 1.7 dT1S5 1.8 T4DHWMAX 1.9 T4DHWMIN 1.10 t INTERVAL DHW 1.11 dT5_TBH_OFF 1.12 T4_TBH_ON 1.13 t TBH DELAY 1.14 T5S_DISINFECT 1.15 t_DI_HIGHTEMP 1.16 t DI MAX 1.17 t DHWHP RESTRICT 1.18 t_DHWHP_MAX 1.19 PUMP_D TIMER 1.20 PUMP D RUNNING TIME 1.21 PUMP D DISINFECT RUN **3 HEAT MODE SETTING** 3.1 HEAT MODE 3.2 t T4 FRESH H 3.3 T4HMAX 3 4 T4HMIN 3.5 dT1SH 3.6 dTSH 3.7 t INTERVAL H 3.8 T1SetH1 3.9 T1SetH2 3.10 T4H1 3.11 T4H2 3.12 ZONE1 H-EMISSION 3.13 ZONE2 H-EMISSION 3.14 t DELAY PUMP 16 CASCADE SET 16.1 PER START 16.2 TIME ADJUST 16.3 ADDRESS RESET 17 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT

Tabuľka 1 Krivka teploty prostredia pre nastavenie nízkej teploty pre vykurovanie

T4	≤ -20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	-2	-1	0
1- T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2- T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3- T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4- T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5- T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6- T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
7- T1S	51																				
7- T1S 8- T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
7- T1S 8- T1S T4	29 1	29 2	29 3	29 4	28 5	28 6	28 7	28 8	28 9	28 10	28 11	28 12	27 13	27 14	27 15	27 16	27 17	27 18	27 19	27 ≥	26 20
7- T1S 8- T1S T4 1- T1S	29 1 35	29 2 35	29 3 34	29 4 34	28 5 34	28 6 34	28 7 34	28 8 34	28 9 33	28 10 33	28 11 33	28 12 33	27 13 33	27 14 33	27 15 32	27 16 32	27 17 32	27 18 32	27 19 32	27 ≥ 32	26 20 32
7-T1S 8-T1S T4 1-T1S 2-T1S	29 1 35 34	29 2 35 34	29 3 34 33	29 4 34 33	28 5 34 33	28 6 34 33	28 7 34 33	28 8 34 33	28 9 33 32	28 10 33 32	28 11 33 32	28 12 33 32	27 13 33 32	27 14 33 32	27 15 32 31	27 16 32 31	27 17 32 31	27 18 32 31	27 19 32 31	27 ≥ 32 31	26 20 32 31
7-T1S 8-T1S T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S	29 1 35 34 32	29 2 35 34 32	29 3 34 33 32	29 4 34 33 32	28 5 34 33 32	28 6 34 33 32	28 7 34 33 31	28 8 34 33 31	28 9 33 32 31	28 10 33 32 31	28 11 33 32 31	28 12 33 32 31	27 13 33 32 30	27 14 33 32 30	27 15 32 31 30	27 16 32 31 30	27 17 32 31 30	27 18 32 31 30	27 19 32 31 29	27 ≥ 32 31 29	26 20 32 31 29
7-T1S 8-T1S T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S	29 1 35 34 32 31	29 2 35 34 32 31	29 3 34 33 32 31	29 4 34 33 32 31	28 5 34 33 32 31	28 6 34 33 32 31	28 7 34 33 31 30	28 8 34 33 31 30	28 9 33 32 31 30	28 10 33 32 31 30	28 11 33 32 31 30	28 12 33 32 31 30	27 13 33 32 30 29	27 14 33 32 30 29	27 15 32 31 30 29	27 16 32 31 30 29	27 17 32 31 30 29	27 18 32 31 30 29	27 19 32 31 29 28	27 ≥ 32 31 29 28	26 20 32 31 29 28
7-T1S 8-T1S T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S	31 29 1 35 34 32 31 30	29 2 35 34 32 31 30	29 3 34 33 32 31 30	29 4 34 33 32 31 30	28 5 34 33 32 31 30	28 6 34 33 32 31 30	28 7 34 33 31 30 29	28 8 34 33 31 30 29	28 9 33 32 31 30 29	28 10 33 32 31 30 29	28 11 33 32 31 30 29	28 12 33 32 31 30 29	27 13 33 32 30 29 28	27 14 33 32 30 29 28	27 15 32 31 30 29 28	27 16 32 31 30 29 28	27 17 32 31 30 29 28	27 18 32 31 30 29 28	27 19 32 31 29 28 27	27 ≥ 32 31 29 28 27	26 20 32 31 29 28 27
7-T1S 8-T1S T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S 6-T1S	31 29 1 35 34 32 31 30 29	29 2 35 34 32 31 30 29	29 3 34 33 32 31 30 29	29 4 34 33 32 31 30 29	28 5 34 33 32 31 30 29	28 6 34 33 32 31 30 29	28 7 34 33 31 30 29 28	28 8 34 33 31 30 29 28	28 9 33 32 31 30 29 28	28 10 33 32 31 30 29 28	28 11 33 32 31 30 29 28	28 12 33 32 31 30 29 28	27 13 33 32 30 29 28 27	27 14 33 32 30 29 28 27	27 15 32 31 30 29 28 27	27 16 32 31 30 29 28 27	27 17 32 31 30 29 28 27	27 18 32 31 30 29 28 27	27 19 32 31 29 28 27 26	27 ≥ 32 31 29 28 27 26	26 20 32 31 29 28 27 26
7-T1S 8-T1S 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S 6-T1S 7-T1S	31 29 1 35 34 32 31 30 29 28	29 2 35 34 32 31 30 29 28	29 3 34 33 32 31 30 29 28	29 4 34 33 32 31 30 29 28	28 5 34 33 32 31 30 29 28	28 6 34 33 32 31 30 29 28	28 7 34 33 31 30 29 28 28 27	28 8 34 33 31 30 29 28 28 27	28 9 33 32 31 30 29 28 27	28 10 33 32 31 30 29 28 27	28 11 33 32 31 30 29 28 27	28 12 33 32 31 30 29 28 27	27 13 33 32 30 29 28 27 26	27 14 33 32 30 29 28 28 27 26	27 15 32 31 30 29 28 27 26	27 16 32 31 30 29 28 27 26	27 17 32 31 30 29 28 27 26	27 18 32 31 30 29 28 27 26	27 19 32 31 29 28 27 26 25	27 ≥ 32 31 29 28 27 26 25	26 20 32 31 29 28 27 26 25

Tabuľka 2 Krivka teploty prostredia pre nastavenie vysokej teploty pre vykurovanie

T4	≤ -20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	-9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	-2	-1	0
1- T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2- T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3- T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4- T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5- T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6- T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7- T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8- T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 2	20
1- T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2- T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3- T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4- T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5- T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6- T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7- T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8- T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Automatické nastavenie krivky

Automatické nastavenie krivky je deviata krivka, výpočet je nasledovný:



Stav: v nastavení pripojeného ovládača, ak T4H2<T4H1 vymení ich hodnotu; ak T1SETH1<T1SETH1 vymení ich hodnotu.

Tabuľka 3 Krivka teploty prostredia pre nastavenie nízkej teploty pre chladenie

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Tabuľka 4 Krivka teploty prostredia pri nastavení vysokej teploty pre chladenie

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Automatické nastavenie krivky

Automatické nastavenie krivky je deviata krivka, výpočet je nasledovný:



Stav: V nastavení pripojeného ovládača: ak T4C2<T4C1 vymení ich hodnotu, ak T1SETC1<T1SETC2 vymení ich hodnotu.

POZNÁMKA



lné jazyky

16110600A06160 V1.1

Importer: Planning & Trading Kft. 8000 Szekesfehervar, Hungary Mályva utca 4.

Manufacturer: GD Midea Heating &Ventilating Equipment Co.,Ltd. Penglai Industry Road,Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong,528311,P.R.China 印刷技术要求

材质	双胶纸80克
规格	210*297 (A4)
颜色	黑白印刷
其他	/

设计更改记录表

版本升级	更改日期	更改内容	更改页面 (印刷页码)	更改人
v1.0-v1.1	2022.07.03	更改欧盟进口商内容		曾碧娇